


AUTOVELOX 105 SE

MISURATORE DI VELOCITA'



Manuale di istruzioni

1	GENERALITÀ	7
1.1	SIMBOLI UTILIZZATI PER AVVERTENZE E RICHIAMI.....	7
2	SMALTIMENTO A FINE VITA	8
3	GARANZIA	9
4	GUIDA ALL'USO DEL MANUALE	9
5	TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI	10
5.1	TERMINI.....	10
5.2	ABBREVIAZIONI.....	11
6	AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA	12
7	VERIFICA E TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE	13
8	AUTOVELOX 105 SE	14
8.1	MODALITÀ IN SERVIZIO.....	14
8.1.1	<i>Introduzione</i>	14
8.1.2	<i>Installazione - collegamenti e avvio</i>	14
8.1.3	<i>Impostazioni</i>	14
8.1.4	<i>Inizio del servizio</i>	15
8.1.5	<i>Fine servizio</i>	15
8.2	INTRODUZIONE.....	16
8.2.1	<i>Configurazione base</i>	16
8.2.2	<i>Optional a richiesta</i>	16
8.2.3	<i>Espandibilità</i>	16
8.2.4	<i>Funzionalità</i>	16
8.3	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.....	17
8.3.1	<i>Misura della velocità</i>	17
8.3.2	<i>Installazione della barra laser sui due lati della strada</i>	19
8.3.3	<i>Funzionamento delle telecamere digitali</i>	20
8.3.3.1	Distanza di scatto.....	20
8.3.3.2	Come funziona.....	20
9	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI	21
9.1	CPU 105 E VALIGIA STRUMENTI.....	21
9.2	GRUPPO RIPRESA FOTOGRAFICA.....	22
9.3	BARRA LASER.....	23
9.4	BATTERIA E CARICABATTERIA.....	24
9.5	VENTOSA E SUPPORTO PER TELECAMERA.....	25
9.6	OPTIONAL.....	26
9.6.1	<i>Valigia cavalletto</i>	26
9.6.2	<i>Cavalletto</i>	26
9.6.3	<i>Valigia Flash</i>	27
10	MODI DI INSTALLAZIONE	28
10.1	SBLOCCO E BLOCCO DEI SUPPORTI PER DISPOSITIVI CON ATTACCO AD ESAGONO.....	28
10.2	SBLOCCO DEL SUPPORTO A VENTOSA E CAVALLETTO.....	28
10.3	SBLOCCO DEL SUPPORTO A VETRO.....	28
10.4	INSTALLAZIONE SU AUTOVEICOLO STAZIONARIO.....	29
10.4.1	<i>Montaggio barra laser</i>	29
10.4.2	<i>Montaggio telecamere</i>	30
10.4.3	<i>Smontaggio della ventosa</i>	31
10.4.4	<i>Posizionamento dei componenti</i>	32

10.5	INSTALLAZIONE SU CAVALLETTO	34
10.5.1	Apertura cavalletto.....	34
10.5.2	Posizionamento del supporto gruppo telecamere	34
10.5.3	Montaggio del supporto per barra laser.....	35
10.5.4	Montaggio della barra laser (per uso su lato destro della carreggiata)	35
10.5.5	Montaggio della barra laser (per uso su lato sinistro della carreggiata)	36
10.5.6	Montaggio del gruppo telecamere	37
10.5.7	Montaggio supporto display.....	38
10.6	SMONTAGGIO DEL DISPLAY	39
10.7	COLLEGAMENTO FRA I VARI COMPONENTI	40
10.7.1	Collegamento della barra laser al CPU 105	40
10.7.2	Collegamento del gruppo ripresa fotografica al CPU 105.....	41
10.7.3	Collegamento del Display al CPU 105.....	42
10.7.4	Collegamento della batteria al CPU 105.....	43
10.7.5	Alimentazione del sistema	44
11	ISTRUZIONI DI UTILIZZO.....	45
11.1	INTRODUZIONE.....	45
11.1.1	Installazione su autoveicolo	45
11.1.2	Installazione notturna.....	45
11.1.3	Installazione su cavalletto.....	46
11.2	POSIZIONAMENTO DELLA BARRA LASER.....	47
11.3	ACCENSIONE DEL SISTEMA.....	48
11.4	INDICATORI LUMINOSI BARRA LASER	49
11.5	CENTRAGGIO DEL GRUPPO DI RIPRESA.....	50
11.6	RIPRESE NOTTURNE.....	51
12	SOFTWARE DI GESTIONE.....	53
12.1	AVVIO.....	53
12.2	MENU PRINCIPALE.....	54
12.3	IMPOSTAZIONE	55
12.3.1	Impostazione della data.....	56
12.3.2	Impostazione dell'ora.....	57
12.3.3	Impostazione della località:	58
12.3.4	Impostazione nome operatore:.....	59
12.3.5	Impostazione dei limiti	60
12.3.5.1	Impostazione limite auto	61
12.3.5.2	Impostazione limite camion.....	62
12.3.5.3	Impostazione limite strada.....	63
12.4	ARCHIVIO.....	64
12.4.1	Funzione dei tasti	64
12.4.2	Caselle di visualizzazione.....	65
12.4.3	Modalità di visualizzazione foto.....	66
12.4.3.1	Visualizzazione di entrambe le inquadrature.....	66
12.4.3.2	Visualizzazione inquadratura di campo.....	67
12.4.3.3	Visualizzazione con inquadratura di primo piano	67
12.4.4	Scheda dettagli infrazione veicolo.....	68
12.4.5	Registrazione dei dati (Masterizzazione)	69
12.4.5.1	Introduzione.....	69
12.4.5.2	Compatibilità dei supporti CD-R con l'AutoveloX 105 SE	69
12.4.5.3	Scrittura dati su più dischi	69
12.4.5.4	Procedura di masterizzazione	70
12.5	IN SERVIZIO	72
12.5.1	Introduzione	72
12.5.2	Funzione dei tasti	72
12.5.3	Caselle di visualizzazione.....	73
12.5.4	Indicatore di passaggio veicolo	74
12.5.5	Compensazione della luminosità (operatività diurna)	75
12.6	STATISTICHE	76

12.7	SELF TEST.....	77
13	MODULI SOFTWARE OPZIONALI	79
13.1	CORSIA AUTOBUS	79
13.1.1	Impostazione limite corsia BUS	79
13.2	DIVIETO TRANSITO CAMION	81
13.2.1	Impostazione limite corsia Camion	81
13.3	DOPPIA FOTO.....	83
13.4	OCR – LETTURA AUTOMATICA DELLA TARGA	84
13.4.1	Introduzione	84
13.4.1.1	Possibili prestazioni	84
13.4.1.2	Cos'è il "Falso positivo"?	85
13.4.1.3	OCR in modo ON Line.....	85
13.4.1.4	OCR in modo OFF Line	86
13.4.2	Note generali	87
13.5	CONTROLLO REMOTO DA PROXY.....	88
14	REDS LITE.....	89
14.1	SERVIZIO DI SCARICO DATI CRIPTATI A DISTANZA	89
15	MANUTENZIONE	90
15.1	ORDINARIA	90
15.2	STRAORDINARIA	90
16	APPENDICE A.....	91
16.1	VALIGIA STRUMENTI	91
17	ANOMALIE E RIMEDI	92
17.1	ALLARMI.....	93
17.1.1	Allarme batteria	93
17.1.2	Allarme temperatura	94
17.1.3	Allarme telecamera	95
17.1.4	Allarme disco pieno.....	96
17.1.5	Allarme guasto elettrico	97
17.2	IMMAGINI DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE	98
17.2.1	Veicoli affiancati	98
17.2.2	Lettura targa	98
17.2.3	Cambio di corsia	99
17.2.4	Veicolo coperto.....	99
18	INDICI	100
18.1	INDICE DELLE FIGURE.....	100
18.2	INDICE DELLE REVISIONI	101
19	NOTE	102

Avvertenze !

Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla strumento assicurarsi di aver letto e compreso completamente il presente manuale.

Per garantire un funzionamento sicuro del prodotto è necessario che il trasporto, l'immagazzinamento, l'installazione e la manutenzione siano conformi a quanto riportato nel presente manuale.

Ogni operazione di collegamento ed installazione deve essere eseguita da personale qualificato ed autorizzato. La SODI SCIENTIFICA S.p.A. non può essere ritenuta responsabile in caso di danni a persone e/o cose se non sono state rispettate tutte le indicazioni riportate nel presente manuale.

Il prodotto deve essere impiegato solo per l'uso specificato nel presente manuale, ogni altro utilizzo, oltre che vietato, potrebbe comportare rischi per la salute e/o la sicurezza di persone e/o cose e provocare danni all'apparecchio stesso.

Utilizzare solo ricambi e accessori originali SODI SCIENTIFICA S.p.A. L'uso di ricambi non originali, oltre a far decadere la garanzia potrebbe comportare rischi per la salute e/o la sicurezza di persone e/o cose.









Tutti i diritti sono riservati. Ogni forma di duplicazione o distribuzione del presente manuale è permessa solo previa espressa autorizzazione della SODI SCIENTIFICA S.p.A.

1 Generalità


1.1 Simboli utilizzati per avvertenze e richiami

Ogni richiamo o simbolo presente nel testo sarà completato da una casella esplicativa dei rischi o delle argomentazioni specifiche relative all'argomento trattato.

Richiami	
Attenzione:	Questo simbolo indica la spiegazioni di questioni che potrebbero creare situazioni di pericolo. Per evitare qualsiasi danno a cose o persone si consiglia di porre attenzione a questo richiamo ed utilizzare l'apparecchiatura come riportato in questo manuale.

Simboli	
	Vietato. Possibili danni a cose o apparecchiature.
	Pericolo. L'inosservanza delle istruzioni indicate da questo simbolo può generare rischi a cose o persone.
	Attenzione. E' necessario porre particolare attenzione al contenuto
	Gettare negli appositi raccoglitori. Non disperdere nell'ambiente.
	Proteggere lo strumento. Evitare che all'interno dello strumento entrino acqua od oggetti estranei.
	Operazione da operatore. Il simbolo indica che le operazioni che seguono devono essere eseguite da l'operatore, esempio: impostazioni, settaggi ecc.
	Emissione sonora. Il simbolo Indica che lo strumento emette un suono in seguito ad una determinata condizione od evento.
	Postazione fissa. Il simbolo indica informazioni od operazioni relative all'utilizzo del sistema in postazione fissa.

2 Smaltimento a fine vita



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n 151

“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

- Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti
- La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.
- L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente,

Per i paesi non appartenenti alla Comunità Europea fa fede la normativa vigente in vigore del luogo .

3 Garanzia

Per la garanzia fanno fede le indicazioni riportate nel contratto "Condizioni generali di vendita".

Dalla garanzia non sono comunque riconosciuti guasti provocati da incuria o danneggiamento volontario e/o accidentale dello strumento.

4 Guida all'uso del manuale



Il presente manuale deve essere considerato parte integrante dello strumento, pertanto dovrà rimanere sempre disponibile e consultabile da parte del personale addetto alla gestione e manutenzione. Conservatelo con cura, in caso di smarrimento o deterioramento potete richiederne una copia citando il modello ed il numero di matricola della macchina, rivolgendovi al vostro fornitore o direttamente alla SODI SCIENTIFICA S.p.A.

5 Terminologia ed abbreviazioni

Si riportano di seguito termini tecnici ed abbreviazioni presenti all'interno di questo manuale.

5.1 Termini

Angolo di oscillazione:	E' l'angolo massimo di quanto può ruotare il gruppo telecamere (parte mobile) rispetto al movimentatore (parte fissa)
Barra laser :	Dispositivo elettronico atto al rilevamento dei veicoli, alla elaborazione dei dati e l'invio degli stessi al CPU 105. In particolar modo i gruppi laser per il rilevamento della velocità e della distanza.
CPU 105:	Dispositivo elettronico atto al funzionamento dell'intero sistema, i dati inviati dalla barra laser e le immagini inviate dalle telecamere, dopo essere stati elaborati, vengono memorizzati sul disco rigido pronti per essere utilizzati da parte dell'utente. Sono presenti anche tutti i collegamenti, oltre a quelli standard, necessari per l'interfacciamento con altre apparecchiature opzionali, quali trasmissione dati a distanza, collegamento per rete ecc.
Distanza flash:	E' la distanza alla quale deve essere collocato il flash principale dalla barra laser durante l'utilizzo notturno.
Distanza da bordo strada	Distanza laterale tra il veicolo e la barra laser. Tale distanza è indicativa della corsia in un uso dal veicolo. Il valore di misura non dipende espressamente dal numero di corsie, ma dal luogo e installazione in cui viene eseguito il servizio.
Disco rigido o hard-disk:	Supporto magnetico di memorizzazione sul quale vengono registrati i dati e le foto di ogni servizio effettuato.
Fotocellula:	Si identifica con questo nome la coppia emettitore-ricevitore di ogni singolo raggio laser sulla barra laser, ne sono presenti tre: fotocellula di START, fotocellula di STOP, fotocellula DISTANZA.
Gruppo telecamere:	E' l'insieme delle due telecamere destinate a riprendere i veicoli in infrazione fornendo due inquadrature: una di primo piano ed una panoramica.
Inquadratura di primo piano:	E' la foto che inquadra la parte posteriore del veicolo mettendo in primo piano la targa dello stesso.
Inquadratura panoramica:	E' la foto che inquadra sia il veicolo che parte della carreggiata su cui sta viaggiando, in questo caso la targa è poco visibile.
Masterizzatore:	Dispositivo con il quale è possibile trasferire le foto ed i dati dal disco rigido su di CD-ROM non riscrivibile.
Masterizzazione:	Operazione di registrazione dei dati dal disco rigido a supporto CD-ROM non riscrivibile.
Movimentatore o posizionario dinamico:	E' quella parte, prevalentemente meccanica, che consente lo spostamento del gruppo telecamere per consentire una perfetta inquadratura dei veicoli in funzione della velocità e del numero di corsie.
Puntamento:	Operazione di posizionamento della barra laser da effettuare prima di ogni messa in servizio per una corretta rilevazione dei veicoli.
Raggio laser emettitore:	Raggio laser emesso dalla barra laser, i raggi laser emessi sono tre: quello di START, quello di STOP e quello relativo alla distanza.
Raggio laser riflesso:	E' il segnale di ritorno di ogni singolo raggio laser emesso dalla barra laser riflesso dal manto stradale, necessario per puntare la barra e come riferimento per il rilevamento dei veicoli.
Display sensibile o touch-screen:	E' un display, a colori, a cristalli liquidi la cui caratteristica è quella di essere "sensibile al tatto" consentendo di selezionare i vari menu visualizzati senza far uso della canoniche tastiere.
Telecomando Flash:	Apparecchiatura che consente di attivare il flash principale in caso di utilizzo del Autovelox 105 SE in ore notturne.

5.2 Abbreviazioni

OCR	Optical Character Recognition = riconoscimento ottico di caratteri
REDS	Remote Encrypted Download Service = Servizio di scarico dati criptati a distanza
LED	Componente di tipo optoelettronico la cui caratteristica è quella di emettere un segnale luminoso colorato (verde, giallo, rosso ecc.) usato per evidenziare stati o eventi.
SIT	SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA

6 Avvertenze generali di sicurezza

L'emissione laser dell'Autovelox 105 SE rientra nei limiti della classe 1 secondo la norma EN60825-1, ovvero il massimo grado di sicurezza previsto dalla norma.

La classificazione dell'emissione è stata condotta nei laboratori del centro ricerche ENEL di Segrate (20 dicembre 1999).

7 Verifica e taratura della strumentazione

Alla prima uscita di fabbrica la SODI SCIENTIFICA sottopone le apparecchiature per la misurazione della velocità "Autovelox" ad una serie di verifiche miranti a garantire sia i requisiti del prodotto che quelli metrologici.

In particolare la SODI SCIENTIFICA, in qualità di costruttore con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000, verifica che la strumentazione corrisponda fisicamente, funzionalmente e metrologicamente al campione di riferimento omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei lavori Pubblici).

L'indicazione dell'incertezza di misura rilevata sulla strumentazione alla prima uscita di fabbrica, risulta un servizio aggiuntivo da richiedere espressamente e verrà riportata sul **RAPPORTO DI PROVA RILASCIATO DAL CENTRO SIT** accreditato per la grandezza "misura della velocità dei veicoli", che sarà stato incaricato.

Con la consegna dell'apparecchiatura viene sempre rilasciata all'acquirente dalla SODI SCIENTIFICA una **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL CAMPIONE OMOLOGATO** riportante i seguenti dati:

- Identificazione univoca tramite numero di serie di tutte le parti costituenti la configurazione acquistata.
- Identificazione univoca della dichiarazione tramite numero progressivo.
- Nominativo del committente o del proprietario dello strumento.
- Data della emissione della dichiarazione.
- Risultato espresso come conforme o non conforme ai requisiti prestabiliti.
- Nominativo del responsabile dell'attestazione.
- Indicazione del numero di serie di certificato del ns. Sistema di Gestione Qualità ISO9001:2000.
- Identificativo del dispositivo campione utilizzato per la riferibilità e corrispondente al campione approvato dal MIT.

Intervallo di conferma

Affinché l'apparecchiatura per la misurazione della velocità risulti conforme nel tempo ai requisiti previsti per l'utilizzazione (fisici, funzionali e metrologici), è necessario che la stessa venga periodicamente sottoposta presso il costruttore a verifica DELLA CONFORMITA' AL CAMPIONE e verifica dell'INCERTEZZA DI MISURA.

La frequenza necessaria risulta di almeno un anno dalla data della prima uscita di fabbrica, e dalla data di ogni successiva DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' o RAPPORTO DI PROVA CENTRO SIT, che verrà rilasciata ogni volta.

La conformità della strumentazione risulterà mantenuta nell'intervallo di conferma se da parte dell'utilizzatore verranno rispettate le condizioni di integrità e configurazione delle singole parti, nonché di utilizzo e immagazzinaggio come riportate nel manuale. Qualora dette condizioni non siano rispettate, è necessario inviare la strumentazione al costruttore o al Centro SIT interessato, per una nuova verifica.

Stato di conferma e sigillatura

Il Centro SIT, per identificare visivamente lo stato di conferma metrologica, applica sulla strumentazione che ha superato positivamente le verifiche, una targhetta autoadesiva riportante il numero di serie degli strumenti coinvolti nel processo di misura (rilevatore e cpu), la data di taratura, la data entro la quale dovrà essere effettuata una nuova verifica metrologica, il proprio numero di identificazione SIT ed il numero identificativo del certificato rilasciato. Tale targhetta ha anche la funzione di sigillo antirimozione al fine di garantire l'integrità della strumentazione.

In caso di rimozione o perdita della targhetta-sigillo dovrà prontamente essere richiesta una convalida dello stato metrologico.

8 AUTOVELOX 105 SE

8.1 Modalità in servizio

8.1.1 Introduzione


In questo capitolo sono riportate brevemente le principali operazioni per la messa in servizio dello strumento. Queste indicazioni sono destinate ad un operatore che è già pratico dello strumento, invece per coloro che utilizzano lo strumento per la prima volta si consiglia di iniziare a leggere dal capitolo 8.2.


8.1.2 Installazione - collegamenti e avvio

- ☞ Accertarsi di aver montato la barra laser ed il movimentatore in modo corretto e di avere collegato tutti i cavi ai rispettivi connettori, in caso di dubbio consultare il capitolo 10.7
- ☞ Accendere la CPU 105 premendo l'apposito pulsante, vedi capitolo 11.3
- ☞ Attendere che il programma si sia completamente avviato e sia apparso il menu principale.
- ☞ Verificare che la barra laser si sia puntata correttamente, LED verde "READY" acceso, gli 3 altri spenti. Nel caso che il LED "READY" sia spento e vi sia anche un solo LED rosso acceso (in assenza di transito di veicoli) regolare di nuovo la posizione della barra laser, se non si riesce ad effettuare il puntamento spostarsi di qualche metro dal posto in cui siamo.
- ☞ Controllare che il gruppo telecamere abbia eseguito regolarmente il proprio test e che sul retro sia acceso il LED di ON e OK .

8.1.3 Impostazioni



Prima di ogni servizio è buona norma accertarsi di aver inserito correttamente tutti i parametri nel menu , in particolare modo il limite strada, pena una possibile errata inquadratura dei veicoli.




- ☞ Verificare che data e ora siano corretti
 - ☞ Inserire dati relativi alla località dove viene effettuato il servizio
 - ☞ Inserire il nome dell'operatore.
 - ☞ Inserire i limiti velocità. Si ricorda l'importanza del limite stradale per una corretta inquadratura delle telecamere. Impostare gli altri limiti (opzionali) se richiesto.
 - ☞ Tornare al menu principale.
- ☞ Premere il tasto  e selezionare il modo di funzionamento dello strumento in base all'uso a cui è stato destinato :
- MOBILE, per uso su cavalletto o autoveicoli
 - FISSA, per uso in postazione fissa senza controllo remoto.
 - REMOTA (se abilitato) per uso in postazione fissa collegata, in rete dedicata, ad un server REDS.






In postazione fissa, una volta inseriti i parametri dei limiti velocità, limiti strada numero di corsie ecc. non è più necessario l'intervento da parte dell'operatore, dopo che lo strumento è entrato nella modalità


 .








8.1.4 Inizio del servizio

-  Premere il tasto 
-  Premere uno dei tasti per selezionare il numero di corsie. La selezione deve corrispondere al tipo di strada su cui deve essere effettuato il servizio. Se è stato impostato il limite strada superiore a 95 km/h non sarà visualizzato il tasto di una singola corsia. .


	IMPORTANTE
<p>Nell'utilizzo in postazioni fisse la scelta del numero di corsie deve essere determinato alla prima accensione poiché ad ogni avvio successivo l'apparecchiatura si predispose, in modo automatico, su registrazione mantenendo i parametri precedentemente inseriti. Salvo modifiche da parte di un operatore.</p>	


-  Premere poi il tasto  ed attendere finché non appare la schermata con la ripresa dei veicoli. Rimanendo nella modalità in pausa, effettuare il centraggio delle telecamere, vedi capitolo 11.5

	<p>Nella schermata di selezione delle numero di corsie è previsto un tempo di attesa di circa 50 secondi entro il quale, se non viene premuto nessun tasto, il programma passerà automaticamente alla schermata successiva , mantenendo per default l'ultimo numero di corsie precedentemente impostato.</p>
---	--

-  Premere il tasto  per iniziare il servizio.
-  Un breve segnale acustico, beep, segnalerà la ripresa di un veicolo in infrazione.
-  Per sospendere il servizio premere di nuovo il tasto .
-  Alla fine del servizio tornare alla schermata principale premendo il tasto .

8.1.5 Fine servizio

Premendo il tasto  si chiude la sessione di rilevamento e si finalizza la scrittura dei dati nell'archivio interno. Si consiglia di eseguire questa operazione prima di spegnere la CPU dell'Autovelox 105 SE.

	ATTENZIONE!
<p>Spegnere la CPU 105 durante una sessione di rilevamento/registrazione, senza prima essere tornati alla schermata principale, potrebbe causare errori di scrittura dei dati e/o danneggiare l'archivio dei dati, impedendo l'utilizzo del sistema.</p>	

A questo punto è possibile iniziare un nuovo servizio,consultare l'archivio dati, verificare le statistiche oppure procedere alla masterizzazione dei dati su CD-Rom. Data la delicatezza dell'operazione si consiglia però di effettuarla in ufficio. Vedi capitolo 12.4.5

8.2 Introduzione

L'Autovelox 105 SE è un sistema computerizzato destinato principalmente alla rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità su strada, formato dalle seguenti parti principali:

8.2.1 Configurazione base

- Misuratore di velocità a raggi laser (barra laser).
- Computer che gestisce tutte le operazioni di misurazione, registrazione e archiviazione delle foto e dei dati relativi alle infrazioni.
- Coppia di telecamere digitali montate su un posizionatore dinamico
- Supporto a vetro e relativi accessori per montaggio su autoveicolo
- Batteria portatile
- Carica batteria
- Cavi di collegamento
- Manuale istruzioni

8.2.2 Optional a richiesta

- Cavalletto e relativi accessori per montaggio su strada
- Flash per le riprese notturne.
- Software di rilevazione del transito di autovetture in corsie riservate ai mezzi pesanti, tipicamente utilizzato per le corsie autobus.
- Software di rilevazione delle infrazioni al divieto di transito dei mezzi pesanti in corsie specifiche.
- Software per lo scarico di immagini e/o controllo remoto di più postazioni fisse Autovelox 105 SE collegate su una rete dedicata alla trasmissione dati. Il sistema richiede l'installazione del software REDS e di un PC Server.
- Software per il controllo da remoto dello strumento: Proxy
- Software OCR, per il riconoscimento automatico delle targhe

8.2.3 Espandibilità

L'Autovelox 105 SE è un sistema innovativo sul controllo del traffico ed è potenzialmente pronto a future espansioni in funzione delle richieste relative al settore, tra queste si riporta la possibilità di trasmettere via etere e a distanza praticamente illimitata le infrazioni rilevate ed il "telecontrollo" della apparecchiatura, compatibilmente con i sistemi di trasmissioni dei gestori di linee telefoniche disponibili al momento.

8.2.4 Funzionalità

La costruzione modulare dell'Autovelox 105 SE permette la configurazione secondo le singole esigenze dell'utente.

Le suddette parti, senza alcuna variazione, possono essere installate in postazione mobile (su cavalletto o all'interno di un veicolo) o in postazione fissa (nel manuale si riportano alcuni accenni sul funzionamento e comunque nessuna indicazione sul modo di installazione).

Le due telecamere effettuano una doppia ripresa fotografica inquadrando l'area nel quale si è verificata l'infrazione, una panoramica grazie ad un obiettivo grandangolo, ed una di primo piano mirata all'identificazione della targa posteriore. Grazie al posizionatore dinamico, al passaggio del veicolo in infrazione, il gruppo telecamere verrà posizionato esattamente nel punto in cui sarà scattata la foto.

La registrazione delle fotografie è in formato digitale, la memorizzazione viene effettuata temporaneamente su un Hard Disk e successivamente su WORM CD (Compact Disk non riscrivibile), che garantisce la inalterabilità dell'immagine. Le immagini digitali possono così essere immediatamente trattate a livello informatico, per mezzo di appositi software di gestione verbali, incrementando enormemente l'efficienza del servizio.

8.3 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

8.3.1 Misura della velocità

Il principio di funzionamento della barra laser è basato sull'emissione e la ricezione di una coppia di raggi laser che attraversano perpendicolarmente la strada.

La distanza del veicolo dal bordo della strada viene invece determinata da un terzo raggio laser, inclinato rispetto ai due di misurazione della velocità.

Grazie ad un particolare software, il misuratore di velocità è in grado di discriminare le misure dei veicoli leggeri e pesanti, applicare il limite relativo al veicolo in transito, determinare la distanza dal bordo della strada e orientare la telecamera automaticamente affinché sia inquadrato il veicolo in transito.




Fig. 1 – Passaggio prima fotocellula velocità




Fig. 2 - Passaggio seconda fotocellula velocità

La velocità viene misurata al passaggio del veicolo conseguente all'interruzione del fascio laser della prima (Fig. 1-A) e seconda fotocellula (Fig. 2-B). Per effettuare un controllo automatico della validità delle letture, lo strumento effettua una doppia misurazione di velocità. In particolare confronta la velocità misurata mentre il veicolo interrompe i raggi della prima fotocellula (velocità di entrata) con quella misurata mentre il veicolo la libera (velocità di uscita).

Se non c'è corrispondenza fra le due misure la misura viene annullata.

In altri termini: se la velocità in ingresso è uguale alla velocità di uscita la misura è accettata, se la velocità in ingresso è diversa dalla velocità di uscita si ha l'annullamento della misura.

Nelle Fig. 3 e Fig. 4 il veicolo **B** è in fase di sorpasso del veicolo **A**.

Nella prima lettura si ha il rilevamento della velocità del veicolo A perché è quello che interrompe per primo i raggi laser. Nella seconda lettura sarà il veicolo B a liberare i raggi e quindi a provocare il rilevamento della velocità. Poiché le velocità di ingresso e di uscita sono diverse, si ha l'annullamento della lettura.




Fig. 3 – Veicolo in sorpasso - Ingresso




Fig. 4 - Veicolo in sorpasso - Uscita

- | | |
|--|---|
| | <p>La doppia misurazione risulta necessaria anche nel caso di passaggio quasi contemporaneo di più automezzi su corsie diverse, per evitare che la velocità venga misurata sul primo veicolo ed attribuita all'ultimo (ciò risulta indispensabile in presenza di un veicolo leggero ed uno pesante).</p> |
| | <p>L'elettronica di controllo presente permette inoltre la misura della velocità in un solo senso di marcia (stabilito dall'ordine 1-2 delle fotocellule) e scarta le misurazioni che fossero disturbate dai veicoli provenienti dall'altro senso di marcia o da eventuali corpi estranei intercettati dalle fotocellule.</p> |
| | <p>La ripresa della targa del veicolo, viene effettuata rispetto al passaggio di fronte alle fotocellule, con un ritardo inversamente proporzionale alla velocità, in modo che, indipendentemente dalla velocità del veicolo, la foto sia sempre scattata alla stessa distanza.</p> |

8.3.2 Installazione della barra laser sui due lati della strada

L'utilizzo della barra laser è previsto sia per quei paesi in cui il normale transito dei veicoli avviene nella corsia di destra sia per quei paesi in cui il normale transito dei veicoli è sulla corsia di sinistra. Questa operazione è possibile montando semplicemente l'esagono dalla parte interessata, un sensore di posizione interno alla barra indicherà al CPU 105 il senso di circolazione dei veicoli, il quale imposterà automaticamente i parametri necessari per un corretto funzionamento (Fig. 5 e Fig. 6).

Sulla barra, è riportato il disegno di un'autovettura ed una freccia, che indica la direzione di marcia, lo strumento deve essere montato e posizionato orientandolo secondo la direzione di marcia su cui deve essere effettuato il servizio.




Fig. 5 - Installazione tipica (lato destro della carreggiata)




Fig. 6 - Installazione sul lato sinistro della carreggiata

8.3.3 Funzionamento delle telecamere digitali

Le due telecamere effettuano una precisa ripresa digitale dei veicoli in infrazione grazie ad un sistema dinamico di posizionamento: *movimentatore*. Stabilito che il punto di scatto varia in funzione del numero delle corsie e ai limiti impostati, il *movimentatore* le orienta in modo da inquadrare il veicolo in base alla velocità ed alla distanza dal bordo strada.

La barra laser misura la velocità del veicolo in transito e la distanza laterale dallo strumento; invia i dati al CPU 105 che, dopo averli elaborati, li trasferisce, a sua volta, al *movimentatore*.

Questo a sua volta elabora i dati ed invia un comando al dispositivo meccanico che posiziona le telecamere in modo da centrare il veicolo in infrazione, nel tempo che questo impiega a percorrere un tratto di strada detto "Distanza di Scatto".

Questo è possibile grazie ad un sofisticato software che, in pochissime frazioni di secondo, esegue tutti i calcoli per il corretto posizionamento.

La distanza di scatto è ottimizzata in funzione delle impostazioni operative al fine di massimizzare la qualità del risultato fotografico. Le impostazioni operative sono stabilite dall'unione del numero di corsie su cui si opera ed il limite di velocità della strada; quest'ultimo discrimina l'uso autostradale (limite strada > 95 km/h) dall'uso in città / strade ad alto scorrimento.

8.3.3.1 Distanza di scatto

Come già esposto in precedenza, la foto viene scattata dopo che è stata misurata la velocità e nel momento che il veicolo ha percorso la distanza di scatto.

Eseguire una ripresa fotografica del retro di un veicolo dal lato strada, comporta un angolo di ripresa che in caso di alta velocità porterebbe ad un effetto "mosso". Questo effetto è tanto più evidente quanto più alta è la velocità del veicolo e quanto più ampio è l'angolo di ripresa. Per questo, aumentando la distanza di scatto, si diminuisce l'angolo di ripresa minimizzando l'effetto mosso. Se ne deduce che la condizione più difficile per eseguire una buona foto è su un'autostrada a 3 corsie dove la distanza ottimale è di 36 metri.

Se immaginiamo di avere il punto di scatto fisso a 36 metri, comprendiamo facilmente che usando l'Autovelox 105 SE in città si potrebbero facilmente trovare altri veicoli interposti tra lo strumento ed il veicolo fotografato.

Per questo motivo viene impostata la distanza di scatto in funzione delle condizioni operative, al fine di ottimizzare il rendimento e la qualità del risultato fotografico.


8.3.3.2 Come funziona

Per facilitare al massimo l'utilizzo del sistema Autovelox 105 SE la scelta della distanza di scatto delle foto viene selezionata automaticamente in funzione del numero di corsie e del limite di velocità della strada impostato, cosa che nei precedenti sistemi Autovelox era a carico dell'operatore.

Il limite strada indica il tipo di strada su cui si sta effettuando il servizio. Per valori inferiori a 95 km/h sono considerati dallo strumento come strade cittadine o strade extraurbane di grande circolazione, mentre oltre i 95 km/h significano autostrade o raccordi autostradali.

Il numero di corsie, invece, indica la distanza laterale massima tra il veicolo e le telecamere. Questi due fattori messi assieme formano una serie di combinazioni ad ognuna delle quali, grazie all'esperienza decennale della SODI SCIENTIFICA, è stata assegnata una distanza di scatto ottimale.

	Limite strada < 95 km/h	Limite strada ≥ 95 km/h
1 corsia	20 m	Condizione non ammessa
2 corsie	26 m	32 m
3 corsie	32 m	36 m

	<p>ATTENZIONE!</p> <p>Selezionare un numero di corsie superiore al reale comporta solo una mancata ottimizzazione della foto ma, al contrario, sceglierne uno inferiore può portare ad errori di posizionamento delle telecamere con conseguente annullamento della foto.</p>
---	---

9 Identificazione delle parti

Tutto il corredo completo dei componenti dell'Autovelox 105 SE viene fornito in valigie dotate di scomparti sagomati per evitare danneggiamenti alla strumentazione.

9.1 CPU 105 e valigia strumenti




Fig. 7 – CPU 105 e valigia strumenti

- 1** Display estraibile
- 2** Masterizzatore
- 3** Prese di collegamento
- 4** Cavo di collegamento gruppo telecamera
- 5** Batteria
- 6** Carica batteria
- 7** Ventosa
- 8** Barra Laser
- 9** Gruppo di ripresa fotografica
- 10** Supporto per barra laser
- 11** Valigia strumenti
- 12** CPU 105

NOTA: i cavi di collegamento della batteria e della barra laser non sono visibili in figura perché si trovano nei vani sotto gli strumenti.

Se il modello di valigia che si ha non corrisponde a quello in figura vedere Appendice A

9.2 Gruppo ripresa fotografica




Fig. 8 – Gruppo di ripresa fotografica

- 1** Gruppo Telecamere
- 2** Movimentatore
- 3** Attacco esagono
- 4** Uscita per cavo collegamento a CPU 105
- 5** Connettore Sincro Flash.
- 6** LED verde di accensione.
- 7** LED rosso segnalazione errore
- 8** LED verde di posizionamento corretto.
- 9** Numero di serie del gruppo di ripresa fotografica
- 10** Anno di fabbricazione
- 11** Targhetta movimentatore

9.3 Barra laser




Fig. 9 - Barra laser

- 1 Barra laser
- 2 LED segnalazione stato barra laser
- 3 Pulsante attivazione sistema di puntamento notturno
- 4 Prese di collegamento
- 5 Attacco esagonale per supporto su cavalletto o supporto a vetro

9.4 Batteria e caricabatteria




Fig. 10 – Batteria e carica batteria

- 1** Batteria NiMh 24 V 15 Ah
- 2** Connettore di alimentazione
- 3** Indicatore del livello di carica della batteria
- 4** Carica batteria automatico

9.5 Ventosa e supporto per telecamera



Fig. 11 – Ventosa

- 1 Ventosa
- 2 Supporto
- 3 Movimentatore
- 4 Gruppo telecamere

9.6 Optional

9.6.1 Valigia cavalletto





Fig. 12 - Valigia cavalletti

- 1 Cavalletto
- 2 Supporto per display
- 3 Attacco barra laser
- 4 Valigia accessori

9.6.2 Cavalletto



- 1 Supporto per gruppo telecamere
- 2 Supporto per barra laser
- 3 Supporto display

9.6.3 Valigia Flash




Fig. 13 - Valigia Flash 105

- 1 Flash principale
- 2 Caricabatteria
- 3 Telecomando flash
- 4 Valigia flash


10 MODI DI INSTALLAZIONE

10.1 Sblocco e blocco dei supporti per dispositivi con attacco ad esagono

Si riporta brevemente le operazioni necessarie per installare e smontare i dispositivi provvisti di attacco ad esagono dal loro supporto, ventosa, attacco a vetro e cavalletto.


L'esempio è riferito al supporto a ventosa (1), l'attacco mostrato è visto in modo opposto a quello che vi è sul cavalletto¹, ma la modalità di utilizzo è la stessa.

10.2 Sblocco del supporto a ventosa e cavalletto



Per lo sblocco della sicurezza premere sulla leva di blocco (2) e ruotare la leva di fissaggio (3) fino a che non si sente un suono "CLICK". A questo punto la leva di fissaggio deve rimanere nella posizione come indicato nella figura C. Per l'installazione dei componenti seguire le indicazioni riportate nei seguenti capitoli.

10.3 Sblocco del supporto a vetro



Per il supporto a vetro (4) ruotare la leva di fissaggio (5) fino a che non si sente un suono "CLICK". A questo punto la leva di fissaggio deve rimanere nella posizione come indicato nella figura E. Per l'installazione dei componenti seguire le indicazioni riportate nei seguenti capitoli.

¹ Se il supporto del cavalletto dovesse essere diverso da quello di figura, rimangono comunque sempre valide le operazioni di sblocco.

10.4 Installazione su autoveicolo stazionario

10.4.1 Montaggio barra laser.

Per l'installazione su autoveicolo utilizzare il supporto a vetro. E' preferibile installare la barra laser sul finestrino posteriore anziché su quello anteriore perché il volante può creare dei problemi.



ATTENZIONE !


Effettuare l'installazione a sportello chiuso per evitare, date le notevoli masse in gioco, di rompere il vetro per il contraccolpo quando si chiude la portiera. Usare cautela nel montaggio della barra laser. Sorreggere l'attacco esagono a vetro durante l'aggancio della barra laser. Evitare forti trazioni del cavo della barra laser specialmente quando è attaccata al vetro.

Le due viti di plastica (3) e la manopola (5) servono per la regolare la posizione della barra laser rispetto alla strada, per la centratura della mezzeria o bordo strada guardare attraverso il mirino laterale alla barra, vedi capitolo 11.1.3



ATTENZIONE !

Se il servizio viene effettuato su di una strada con particolare pendenza è probabile che molti rilevamenti vengano annullati se non viene fatto un adeguato posizionamento della barra. Vedi capitolo 11.2




- 1** Finestrino anteriore
- 2** Supporto a vetro
- 3** Vite di regolazione
- 4** Barra laser
- 5** Manopola regolazione
- 6** Emittitore raggio laser per misurazione velocità di uscita (STOP)
- 7** Ricevitore raggio laser
- 8** Luce di puntamento notturno
- 9** Emittitore raggio laser per misurazione distanza (DISTANCE)
- 10** Ricevitore raggio laser
- 11** Emittitore raggio laser per misurazione velocità ingresso (START)

10.4.2 Montaggio telecamere.

Le telecamere devono essere installate, tramite la ventosa, all'interno del parabrezza. Pulire con cura sia l'interno che l'esterno dello stesso. Evitare che di fronte alle telecamere ci sia il tergicristallo. Per praticità di uso dell'apparecchiatura è preferibile montare la ventosa sul lato passeggero.




Assicurarsi la ventosa sia ben pulita e che non ci siano corpi estranei sulla superficie di applicazione. Applicare con forza la ventosa sul parabrezza. Premere ripetutamente la pompa fino a che la linea colorata presente sullo stantuffo non è più visibile. Agire in modo energico, se ricompare la linea rossa è necessario ripetere l'operazione.




- 1 Pompa
- 2 Ventosa
- 3 Vite di regolazione e leva per blocco fissaggio gruppo telecamere.
- 4 Attacco esagono

- ☞ Montare le telecamere inserendo l'attacco esagonale nel supporto (5) finché non si avverte lo scatto prodotto dalla molla. Le telecamere sono così capovolte (6) rispetto al montaggio sul cavalletto.
- ☞ Posizionare il piano superiore (7) delle telecamere in modo parallelo al piano stradale, orientare gli obiettivi in direzione del senso di marcia e stringere la leva (8).
- ☞ Effettuare alcuni rilevamenti di prova ed eventualmente aggiustare la posizione delle telecamere.



10.4.3 Smontaggio della ventosa


Per smontare la ventosa procedere come segue:



- ☞ Prima di procedere allo smontaggio, assicurarsi di avere spento lo strumento e scollegato il cavo dalla CPU 105.
- ☞ Sorreggere saldamente con una mano il gruppo di ripresa fotografica
- ☞ Premere sulla leva di blocco (1) nella direzione come indicato nella figura sopra riportata
- ☞ Ruotare la leva di fissaggio (2) come indicato nella figura sopra riportata
- ☞ Inclinare leggermente il gruppo di ripresa verso il basso, fino a che l'attacco esagonale non è uscito completamente dalla propria sede.
- ☞ Riporre con cura il gruppo di ripresa fotografica nella valigia, fare particolarmente attenzione al cavo di collegamento.



Data la particolare posizione del gruppo di ripresa fare molta attenzione che durante la fase di sgancio questo sia ben sorretto. In caso contrario potrebbe cadere e danneggiarsi, oltre che a provocare lesioni all'operatore.




- ☞ Liberare la ventosa agendo sulla sporgenza (1) posta sulla base, vedi figura sopra "A".
- ☞ Tirare indietro non appena si percepisce che la ventosa non fa più presa sul vetro.
- ☞ Riporre con cura la ventosa nella sua valigia.

10.4.4 Posizionamento dei componenti

Nell'installazione su autoveicolo si possono scegliere diverse collocazioni dei componenti. Un esempio pratico vede il posizionamento del computer e dell'alimentatore dietro ai sedili anteriori dell'auto, mentre il display rimane a disposizione dell'operatore nella parte anteriore dell'autoveicolo.





Installazione completa con barra laser (1), CPU 105 (2), gruppo telecamere (3), display (4) e batteria (5).



Autovelox 105 SE

Un'altra possibile sistemazione dei componenti vede posizionati, nel bagagliaio dell'auto, il CPU 105 (1), la batteria (2) e il display (3).

La barra laser (4) è collocata sul finestrino posteriore, il gruppo telecamere (5) invece è attaccato sempre al parabrezza nella parte anteriore del veicolo.




10.5 Installazione su cavalletto

10.5.1 Apertura cavalletto

- ☞ Aprire al massimo le tre gambe del cavalletto (1)
- ☞ Allentare la leva di fermo (2) e far scorrere completamente gli elementi tubolari (4)
- ☞ Bloccare i tubolari riposizionando la leva di fermo.




Se i tubolari tendessero a muoversi l'uno rispetto all'altro, sbloccarli con la leva di fermo (2) in modo da renderli liberi; agire con un cacciavite sulla vite di frizione (3) fino a che, posti in verticale e lasciati liberi non si spostino più l'uno rispetto all'altro, successivamente estenderli completamente e fissarli con la leva di fermo.




10.5.2 Posizionamento del supporto gruppo telecamere

- ☞ Allentare il pomello di fermo dello stelo (4)
- ☞ Premere il collarino (1) per liberare la leva di rotazione (2).
- ☞ Ruotare in senso orario la leva di rotazione ed estendere lo stelo fino alla sua corsa massima.
- ☞ Bloccare lo stelo stringendo il pomello di fermo (4)




10.5.3 Montaggio del supporto per barra laser

- ☞ Alla base dello stelo, completamente esteso, agganciare con la sua morsa (1) il supporto per l'installazione della barra laser (2)
- ☞ Stringere la leva per il bloccaggio (3).




10.5.4 Montaggio della barra laser (per uso su lato destro della carreggiata)

- ☞ Posizionare la barra inserendo l'esagono (1) nel supporto (2)
- ☞ Premere verso il basso finché non si avverte lo scatto prodotto dalla molla
- ☞ Usare le apposite manopole di regolazione (3-4) per puntare la barra laser. Vedi capitolo 11.1.3




10.5.5 Montaggio della barra laser (per uso su lato sinistro della carreggiata)

La barra laser viene fornita di fabbrica con l'attacco esagono (1) posto dalla parte opposta alla targhetta AUTOVELOX 105 SE (2); questo consente l'installazione tipica sul lato destro della carreggiata.




Per l'uso sul lato sinistro procedere nel seguente modo:

- ☞ Smontare l'esagono togliendo le viti di fissaggio utilizzando l'apposita chiave fornita a corredo (3).
- ☞ Rimontarlo sul lato dove è presente la targhetta "AUTOVELOX 105 SE". Per fissarlo utilizzare le stesse viti avendo cura di inserirle negli appositi fori di fissaggio.






Nel caso di installazione sul lato sinistro della carreggiata la barra laser si presenta come in figura.



10.5.6 Montaggio del gruppo telecamere


Si raccomanda di estrarre il gruppo delle telecamere dalla valigia senza afferrare la parte mobile delle telecamere, ma dalla parte fissa del movimentatore.

-  Posizionare il gruppo telecamere (1) inserendo l'esagono (3) nel supporto (2)
-  Premere verso il basso fino a che non si sente lo scatto della molla di fissaggio.



10.5.7 Montaggio supporto display



☞ Aprire i supporti laterali di sostegno (1) per il display.



☞ Montarlo sul cavalletto utilizzando la morsa di cui è provvisto (2)

☞ Bloccarlo stringendo il pomello di serraggio (3)

☞ Estrarre il display (5) dalla valigia e montarlo sul supporto inserendo i perni laterali (4) di fissaggio nelle relative sedi poste ai lati dello display



Installazione completa su cavalletto




ATTENZIONE !

Lo strumento non è protetto contro la penetrazione di acqua. Pioggia, schizzi d'acqua provenienti dalla strada o terreno umido possono provocare danni all'apparato.

10.6 Smontaggio del display

A fine servizio riporre il display nella CPU 105, seguire le indicazioni come riportate qui di seguito:




- Inserire il display nei supporti di appoggio (1) e spingerlo (2) in direzione del fondo del coperchio della valigia, come indicato nella figura "A".
- Afferrare i due pomelli (3) laterali del supporto display e tirarli verso l'esterno, contemporaneamente spingere il display fino ad avvicinarlo al fondo del coperchio, i perni dei pomelli devono coincidere con i fori laterali del display, come indicato nella figura "B".
- Lasciare i due pomelli e premere energicamente sul pomello stesso, come indicato in figura "C", si deve udire un suono tipo "Click", vedi figura "C", indice del fatto che il display è correttamente posizionato.



Se non si ripone correttamente il display è possibile che in fase di chiusura del coperchio della CPU 105 esca dai supporti cadendo sul piano inferiore della CPU 105. Violenti urti possono danneggiare il display !

- Infine avvolgere il cavo intorno ai supporti, come indicato in figura:



10.7 Collegamento fra i vari componenti



ATTENZIONE !


Tutti i collegamenti devono essere effettuati a strumento spento. Effettuare per ultimo il collegamento della batteria. Non scollegare i cavi a strumento acceso.



Tutti i collegamenti sono validi sia per installazione su veicolo sia su cavalletto.

10.7.1 Collegamento della barra laser al CPU 105

- Prendere il cavo di collegamento della barra laser (1)
- Inserire il connettore alla presa della barra laser (2) e ruotare la ghiera per il fissaggio dello stesso
- Inserire il connettore alla presa del CPU 105 (3) e ruotare la ghiera per il fissaggio dello stesso




La barra laser viene alimentata direttamente dal CPU 105.

Autovelox 105 SE


10.7.2 Collegamento del gruppo ripresa fotografica al CPU 105

- ☞ Svolgere completamente il cavo (1) di collegamento del gruppo ripresa fotografica (2)
- ☞ Inserire il connettore nella presa del CPU 105 (3) e ruotare la ghiera per il fissaggio dello stesso.



10.7.3 Collegamento del Display al CPU 105




- ☞ Svolgere completamente il cavo di collegamento dello display
- ☞ Inserire il connettore nella presa del CPU 105 e ruotare la ghiera per il fissaggio dello stesso.




10.7.4 Collegamento della batteria al CPU 105



Nelle postazioni fisse la batteria è sostituita da un alimentatore collegato permanentemente alla rete di alimentazione. Vedere relativo manuale di installazione per Autobox.

-  Prendere il cavo di collegamento della batteria (1)
-  Inserire il connettore alla batteria (2) e ruotare la ghiera per il fissaggio dello stesso.
-  Inserire il connettore nel CPU 105 e ruotare la ghiera per il fissaggio dello stesso



10.7.5 Alimentazione del sistema

L'Autovelox 105 SE, sia nell'installazione su autoveicolo che su cavalletto, è alimentato da una batteria portatile a 24 V DC da posizionare generalmente a terra.



La batteria, non essendo a tenuta stagna, non deve essere posta a terra in presenza di acqua.



Gli elementi Ni-Cd e Ni-Mh, durante i primi cicli di utilizzo, non forniscono normalmente il 100% della loro capacità. Il loro rendimento aumenterà, stabilizzandosi, dopo 2 o 3 cicli.

Prima di ogni servizio verificare l'efficienza della batteria, vedi relativo manuale di istruzioni.

Il livello di carica della batteria è indicato anche dal programma di gestione dell'Autovelox 105 SE, vedi capitolo 17.1.1


Per la ricarica della batteria utilizzare l'apposito carica batteria fornito di serie con l'apparecchiatura.

Un lieve riscaldamento della batteria durante la fase di carica è normale.

ATTENZIONE !



- **Utilizzare un altro tipo di caricabatteria potrebbe comportare danni permanenti alla batteria. Dopo ogni servizio o ricarica è bene riporre la batteria nella propria valigia.**
- **Non cortocircuitare le batterie. Le elevate correnti che si generano possono causare ustioni e danneggiare irreparabilmente le batterie.**
- **Non ricaricare batterie che manifestino deformazioni dell'involucro o perdite di elettrolita.**
- **Non gettare le batterie nel fuoco. Pericolo di esplosione !**
- **Non tentare di eliminare le batterie nel fuoco o in inceneritori di immondizia. Pericolo di esplosione.**
- **Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini**



1 Presa per alimentazione/caricabatteria

2 Indicatore di carica



IMPORTANTE

Le batterie esauste devono obbligatoriamente essere gettate in appositi raccoglitori e non gettate nei rifiuti urbani o disperse nell'ambiente.

I trasgressori sono soggetti ad un ammenda secondo le leggi vigenti del paese.

Seguire le istruzioni nel capitolo 8.1.5 per spegnere il sistema e provvedere alla ricarica della batteria

11 ISTRUZIONI DI UTILIZZO


11.1 Introduzione

Per un corretto utilizzo dello strumento è necessario rispettare queste semplici operazioni:

- Corretta installazione della barra laser e del gruppo di ripresa
- Corretta installazione del flash, per le riprese notturne
- Corretta impostazione dei parametri di funzionamento

11.1.1 Installazione su autoveicolo

- ☞ Posizionare il veicolo sul lato della carreggiata da controllare in modo tale che i veicoli in transito risultino a una distanza maggiore di 2 metri dalla barra laser; il veicolo deve risultare parallelo alla carreggiata.
- ☞ Inserire il supporto sul vetro dello sportello posteriore in modo che la staffa che sostiene la barra laser sia rivolta verso l'interno dell'autoveicolo. Vedi capitolo 10.4.1




Per la regolazione del parallelismo agire sulle due viti in plastica: per l'inclinazione dell'apparecchio occorre agire sulla manopola guardando ancora attraverso il mirino posto lateralmente alla barra.

Anche in questo caso prendere come riferimento la mezzzeria della strada se questa è a doppio senso di circolazione, l'estremità opposta se è a senso unico.

11.1.2 Installazione notturna

Il procedimento adottato è lo stesso; premendo il pulsante (1) posto sul retro della barra laser si attiva un raggio luminoso parallelo ai raggi laser (invisibili), che permette il corretto puntamento.

La barra laser va posizionata in modo che il raggio luminoso intercetti solo i veicoli che transitano nelle corsie sotto controllo.




11.1.3 Installazione su cavalletto

Dopo che la barra laser è stata fissata al cavalletto come riportato nel capitolo 10.5.4 è opportuno rispettare le seguenti condizioni:

- ☞ Posizionare il cavalletto sul lato della carreggiata, su cui si deve effettuare il servizio, tale che la distanza tra la barra laser ed il bordo della carreggiata su cui transitano i veicoli sia minimo 2 metri.
- ☞ Posizionare la barra laser parallela (rispetto al lato più lungo) sia al piano stradale sia alla carreggiata, di conseguenza ne conviene che i raggi laser saranno perpendicolari alla carreggiata stessa. **Questa condizione deve essere rispettata anche in strade con pendenza !!**
- ☞ Posizionare la barra laser (agendo sulla rispettiva morsa di attacco) ad una altezza di circa 110 cm rispetto al piano stradale, assicurandosi che i raggi laser puntino sulla mezzeria della carreggiata, se questa è a doppio senso di marcia, o all'estremità se a senso unico. Per il puntamento dei laser aiutarsi tralasciando attraverso il mirino posto lateralmente alla sbarra (1).



Evitare in qualunque caso di puntare i raggi laser oltre la linea di mezzeria su strade a doppio senso di circolazione, pena l'annullamento della rilevazione da parte dello strumento in caso di transito di un veicolo nel senso opposto a quello di rilevazione.



Il puntamento è facilitato dall'uso delle apposite manopole di regolazione, da bloccare una volta trovata la posizione. Nelle fasi di puntamento non fare riferimento alle bolle presenti sulla testa del cavalletto.

11.2 Posizionamento della barra laser



Un corretto posizionamento della barra laser è fondamentale per il funzionamento dello strumento, oltre che ad evitare che durante il servizio vengano annullati molti passaggi dei veicoli in transito.

E' altresì opportuno evitare il puntamento dei raggi laser su superfici poco riflettenti quali zone bagnate o innevate. Qualora si riscontrassero difficoltà di puntamento è consigliabile riposizionare lo strumento avendo cura di evitare le zone citate precedentemente.

POSIZIONAMENTO CORRETTO

<p>SI Direzione di marcia</p> <p>Barra parallela alla carreggiata Vista dall'alto</p>	<p>SI Direzione di marcia</p> <p>Barra parallela alla carreggiata. Vista da dietro.</p>	<p>SI Strada ad una carreggiata</p> <p>Raggi laser perpendicolari alla sede stradale e puntati all'estremità della carreggiata</p>
--	--	---


DA EVITARE

<p>NO Direzione di marcia</p>	<p>NO Direzione di marcia</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------

SU STRADE CON PENDENZA, POSIZIONARE LA BARRA LASER ED IL GRUPPO TELECAMERE COME SEGUE:

<p>NO</p> <p>Direzione di marcia</p> <p>$h1 < h2$</p>	<p>SI</p> <p>$h1 = h2$</p>
--	--

11.3 Accensione del sistema



Dopo aver effettuato tutti i collegamenti fra i componenti, il sistema è pronto per l'uso e può essere acceso premendo l'apposito pulsante di accensione blu (1).

IMPORTANTE !

Durante la fase di avvio del sistema viene effettuato un test di funzionamento del gruppo telecamere (2) e del movimentatore (3), con rotazione delle telecamere.

Fare attenzione che durante la rotazione nessun oggetto o intervento manuale dell'utente ne impedisca il corretto movimento al fine di evitare un errato posizionamento iniziale delle telecamere.

Si deve accendere la spia luminosa gialla di ON (5).

Salvo quanto detto, a fine test il gruppo telecamere deve essere allineato con la base del movimentatore, come riportato in figura (4).

La corretta posizione viene inoltre segnalata dall'accensione della spia luminosa verde posta sul retro con la scritta OK (7).


Nel caso di accensione della spia luminosa rossa ERROR lampeggiante (6) spegnere e riaccendere l'apparecchiatura. Se il problema persiste contattare SODI SCIENTIFICA S.p.A.

11.4 Indicatori luminosi barra laser

Sul retro della barra laser sono presenti quattro LED. Vedi figura sottostante.

Tutti i LED rossi si illuminano all'accensione del sistema e si spengono poco dopo se il puntamento è corretto. L'accensione del LED verde indica che lo strumento è pronto e le fotocellule sono puntate. Se almeno uno dei LED rossi rimane acceso e quello verde è spento, regolare di nuovo la posizione della barra.

Durante il rilevamento i LED rossi si accendono al passaggio del veicolo e lo rimangono sino a che lo stesso è presente nella zona di rilevamento.





Durante il servizio, in caso di puntamento non ottimale, apparirà anche una segnalazione sulla schermo del CPU 105, come riportato nell'immagine sottostante.


In questo caso ripetere nuovamente la procedura di allineamento laser.




11.5 Centraggio del gruppo di ripresa

Attendere che il sistema si sia avviato e che sia apparsa la schermata principale, poi proceder come segue:

- ➔ Premere il tasto 
- ➔ Verificare che il sistema sia nella modalità pausa, vedi capitolo 12.5.2, in caso contrario premere il tasto 
- ➔ Posizionare il gruppo di ripresa fotografico parallelo alla sede strada.
- ➔ Con le manopole di regolazione (installazione su cavalletto) o la manopola del supporto di attacco al vetro (installazione su autoveicolo) orientare il gruppo di ripresa in modo che la targa del veicolo inquadrato appaia al centro dello immagine visualizzata nel quadro superiore dello display.

Accertato questo, dopo 5/6 immagini consecutive, premere il tasto  per iniziare il servizio.




Autovelox 105 SE

11.6 Riprese notturne

Per le riprese notturne è necessario utilizzare il Flash 105 (1), detto anche flash principale indipendente dal sistema, ed il relativo telecomando.

Il telecomando è collegato al gruppo telecamere ed il Flash 105 si attiva per effetto di un impulso di sincronismo, a luce invisibile, prodotto dal telecomando flash.


Per il corretto utilizzo e funzionamento si raccomanda comunque di fare riferimento al manuale fornito a corredo del Flash 105.



Per l'installazione sull'autoveicolo (5), a causa della presenza del parabrezza, il telecomando va montato con la sua base magnetica sul tetto del veicolo (6) e collegato con il cavo al gruppo telecamere (7).

Orientare il telecomando flash nella direzione del flash principale.

Se l'installazione avviene su cavalletto (8) il telecomando flash va montato sulla barra laser e collegato con il cavo alla telecamera orientandolo nella direzione del Flash 105.



Il telecomando flash non dispone di una alimentazione propria, solo inserendo il relativo connettore nella presa posta sul retro del gruppo telecamere entra in funzione. Per l'accensione del flash principale posizionare l'interruttore di accensione (3) su ON ed attendere che si accenda la spia "OK", indice di apparecchio pronto.




Durante l'accensione si dovrà udire un forte sibilo continuo, dovuto alla carica del flash.

La posizione del flash (cioè la distanza a cui deve essere posizionato dalla barra laser) dipende dalla strada su cui viene effettuato il servizio. Per facilitare il posizionamento si riporta qui di seguito la tabella con i valori ottimali :


Strada urbana o extraurbana: limite strada impostato a < 95 km/h		
<i>Numero corsie</i>	<i>Distanza flash (x)</i>	<i>Distanza di scatto (y)</i>
1	10 m	20 m
2	16 m	26 m
3	22 m	32 m


Superstrada o Autostrada: limite strada impostato a ≥ 95 km/h		
<i>Numero corsie</i>	<i>Distanza flash (x)</i>	<i>Distanza di scatto (y)</i>
2	22 m	32 m
3	26 m	36 m

Inclinare il flash di 45° gradi rispetto alla strada. Questo è un valore indicativo e può variare in funzione del tipo di strada su cui viene effettuato il servizio. L'inclinazione ottimale si otterrà effettuando alcune foto di prova.



- ☞ Una volta posizionato il flash principale verificarne il funzionamento premendo il tasto "TEST".
- ☞ Per il telecomando, dopo averlo posizionato sulla barra laser o sul tetto del veicolo, premere il tasto posto sul retro, questo provocherà istantaneamente lo scatto del flash principale che emetterà un lampo luminoso. In caso contrario provare a spostare il telecomando puntandolo il più possibile nella direzione del flash principale.

	<p>Quando si collega il telecomando viene automaticamente disabilitato il tasto di regolazione della compensazione della luminosità, vedi capitolo 12.5.5, che non sarà più presente nel menu " In servizio ".</p> <p>La prima foto eseguita con flash potrebbe avere una errata esposizione.</p>
---	--

	<p>ATTENZIONE !</p>
<p>Lo strumento non è protetto contro la penetrazione di acqua. Pioggia, schizzi d'acqua provenienti dalla strada o terreno umido possono provocare danni all'apparato.</p>	